

Porównanie możliwości sterowania central wentylacyjnych PRO-VENT						
	RC6 komfort	RC7	RC6 mini	RM4	czy wymaga terminala WE/WY (jednorazowa opłata dodatk.)	opłaty dodatkowe
Funkcja rozmrożenia wymiennika ciepła	TAK	TAK	TAK	TAK	---	---
Funkcja wietrzenia (MAX)	TAK	TAK	TAK	TAK	---	---
Możliwość wyłączenia wentylatora nawiewu z poziomu manipulatora	TAK	TAK	TAK	TAK	---	---
Zatrzymanie centrali w przypadku pożaru (Awaryjny STOP)	TAK	TAK	TAK	TAK	---	---
Obsługa wielu manipulatorów jednocześnie (do 8 sztuk)	TAK	TAK	TAK	TAK	---	---
Możliwość regulacji wydajności wentylatorów EC na poszczególnych biegach przez instalatora	TAK	TAK	TAK	TAK	---	---
Współpraca z okapem kuchennym (wymuszenie wietrzenia)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	---
Współpraca z kominkiem z instalacją DGP (wymuszenie pracy wentylatorów)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	---
Sterowanie zewnętrznych przepustnic na czerpni i wyrzutni (kłap oddzielających)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	---
Zatrzymanie centrali w przypadku pożaru (współpraca z systemem PPOŻ)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	---
Sterowanie zewnętrznej przepustnicy bypassu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	PATRZ -> CENNIK STEROWANIA

Praca centrali w trybie automatycznym (program AUTO)	TAK (PROGR. TYGODNIOWE)	TAK (PROGR. DOBOWE)	TAK (PROGR. DOBOWE)	NIE	---	
Informacja o konieczności wymiany filtrów (komunikat czasowy)	TAK	TAK	TAK	NIE	---	
Informacja o rozmrażaniu wymiennika	TAK	TAK	TAK	NIE	---	
Regulacja czasu trwania funkcji wietrzenia	TAK	TAK	TAK	NIE	---	
Możliwość samodzielnej regulacji wydajności wentylatorów EC na poszczególnych biegach przez użytkownika (z poziomu manipulatora)	TAK	TAK	TAK	NIE	---	
Zegar czasu rzeczywistego	TAK	TAK	TAK	NIE	---	
Kontrola stopnia zabrudzenia filtrów (układ z presostatów)	TAK	TAK	TAK	NIE	---	PATRZ -> CENNIK STEROWANIA
Podwójna tablica wydajności wentylatorów EC (zmiana tablicy sygnałem zewnętrznym)	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	
Współpraca z centralą alarmową (ograniczenie wydajności wentylacji)	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	
Sterowanie przepustnicy GWC (argumentowy wymiennik ciepła)	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	PATRZ -> CENNIK STEROWANIA
Sterowanie dodatkowych przepustnic strefowych	TAK (DO 8 PRZEPUSTNIC)	TAK (1 PRZEPUSTNICA)	TAK (1 PRZEPUSTNICA)	NIE	TAK	PATRZ -> CENNIK STEROWANIA
Sterowanie pracą nagrzewnicy / chłodnicy wtórnej	TAK (MAX 4 URZĄDZENIA)	TAK (1 URZĄDZENIE)	TAK (1 URZĄDZENIE)	NIE	TAK	PATRZ -> CENNIK STEROWANIA
Obsługa nagrzewnicy elektrycznej wtórnej	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	PATRZ -> CENNIK STEROWANIA
Obsługa chłodnicy wtórnej	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	PATRZ -> CENNIK STEROWANIA

Obsługa nagrzewnicy wodnej wtórnej	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	PATRZ -> CENNIK STEROWANIA
------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----------------------------

Możliwość wyłączenia wentylatora wywiewu z poziomu manipulatora	TAK	NIE	NIE	NIE	---	
Współpraca ze sterownikiem zewnętrznym (sterowanie bezpotencjałowe)	TAK	NIE	NIE	TAK	---	PATRZ -> CENNIK STEROWANIA
Współpraca ze sterownikiem zewnętrznym (komunikacja RS485 protokół Modbus RTU)	TAK	NIE	NIE	NIE	---	PATRZ -> CENNIK STEROWANIA
Kontrola pracy instalacji wentylacyjnej (pomiar ciśnienia)	TAK	NIE	NIE	NIE	---	NA ZAPYTANIE
Obsługa higrometru (czujnik wilgotności)	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	PATRZ -> CENNIK STEROWANIA
Obsługa czujnika CO2 (dwutlenku węgla)	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	PATRZ -> CENNIK STEROWANIA
Sterowanie pracą nawilżacza powietrza	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	NA ZAPYTANIE

Legenda:

Opcje podstawowe uruchamiane w standardzie
Opcje dodatkowe uruchamiane na życzenie klienta

pobrano ze strony www.pro-vent.pl